

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje Kääntöseinä

kokolasinen
Hopeanvärinen tai kromi profiili

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 7562 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

Osat

1 Seinäprofiili	1 kpl
2. Kääntöseinä	1 kpl
3. Ruuvi 4,2 x 45	7 kpl
4. Proppu	7 kpl
5. lukitusruuvi	6 kpl

Suihkuoven asentaminen

1. Mittaa ja merkitse kääntöseinän paikka seinään. Varmista, että ovi tulee suoraan. Kiinnitä seinäprofiili (1) seinään käyttäen ruuveja (9). Kiinnitä ruuvit n. 20 mm etäisyydelle profiilin kummastakin päästä ja loput n. 500 mm välein.
2. Ovi asennetaan paikoilleen niin, että alas tulee urallinen päätyholkki. Työnnä kääntöseinä seinäprofiiliin ja varmista, että ovi on suorassa. Pora kolme reikää. Yhdet ylhäältä ja alhaalta noin 150 mm päähän ja yksi keskelle. Ruuvaa kääntöseinä kiinni seinäprofiiliin käyttäen lukitusruuveja (5). Tiivistä vielä seinäkiinnitysprofiilin reunat silikonilla.

