

KL-kylpyhuonekalusteet

Asennusohje Kääntöseinä

kokolasinen
Valkeat profiilit

Koillismaan Lasi Ky
Airotie 4 B, 93600 Kuusamo
Puh. 020 7562 350, Fax 020 762 359
E-mail: info@koillismaanlasi.fi
Kotisivut: www.koillismaanlasi.fi

Osat

1 Seinäprofiili	1 kpl
2. Ruuvi 4,2 x 45	5 kpl
3. Ruuvi 4,2 x 9,5	5 kpl
4 Seinätulppa	5 kpl

Suihkuoven asentaminen

Mittaa ja merkitse käänntöseinän paikka seinään. Varmista, että ovi tulee suoraan. Kiinnitä seinäprofiili (1) seinään käyttäen ruuveja (2) ja seinätulppia (4). Käytä asennuksessa korokepaloja seinän ja U-profiilin pohjan välissä. Kiinnitä ruuvit n. 20 mm etäisyydelle profiilin kummastakin päästä ja loput n. 500 mm välein.

3.
Työnnä väliprofiili (2) seinäprofiiliin ja ruuvaa se kiinni. Käytä ruuveja (10). Kiinnitä ruuvit seinäprofiilin kylkeen n. 20 mm:n etäisyydelle profiilin kummastakin päästä. Varmista oven toimivuus ja kiinnitä tämän jälkeen loput ruuvit n. 500 mm välein.

