

## Osat

1 Seinäprofiili	1 kpl
2. Väliprofiili	1 kpl
3. Lasiprofiili	1 kpl
4. Asennusprikka	1 kpl
5a. Yläosan päätykappale	1 kpl
5b. Alaosan päätykappale	1 kpl
6. Alapäätykappaleen lukitusruuvi	2 kpl
7a. Yläosan holkki	1 kpl
7b. Alaosan holkki ( urallinen)	1 kpl
8. Päätykappaleen kiinnitysruuvi	2 kpl
9. Ruuvi 4,2 x 32	7 kpl
10. Ruuvi 4,2 x 95	7kpl

## Suihkuoven asentaminen

1.( Tämä vaihe on yleensä tehty tehtaalla valmiiksi)

Paina nailonholkit ( 7a ja 7b) lasiprofiiliin. Huom! Uralla varustettu holkki tulee alas.

Paina lasiprofiili (3) kiinni väliprofiiliin (2). Paina yläosan päätykappale (5a) kiinni holkkiin (7a) ja ruuvaa se kiinni uppokantaruuvilla (8). Alaosan kiinnitys tapahtuu samalla tavalla, mutta asennusprikka (4) tulee alaosan holkin (7b) ja alaosan päätykappaleen (5b) väliin.

2.

Mittaa ja merkitse kääntöseinän paikka seinään. Varmista, että ovi tulee suoraan. Kiinnitä seinäprofiili (1) seinään käyttäen ruuveja (9). Kiinnitä ruuvit n. 20 mm etäisyydelle profiilin kummastakin päästä ja loput n. 500 mm välein.

3.

Työnnä väliprofiili (2) seinäprofiiliin ja ruuvaa se kiinni. Käytä ruuveja (10). Kiinnitä ruuvit seinäprofiilin kylkeen n. 20 mm:n etäisyydelle profiilin kummastakin päästä. Varmista oven toimivuus ja kiinnitä tämän jälkeen loput ruuvit n. 500 mm välein.

