

Osat

1 Kiinnitysprofiili	1 kpl
2. Oviprofiililla varustettu kiinnitysprofiili	1 kpl
3. Suihkuovi + kiinteä seinä	1 kpl
4. Säätojalka	1 kpl
5. Ruuvi 4,2 x 32	4 kpl
6. Ruuvi 4,2 x 16	4 kpl
7. Aluslevy nylon	8 kpl
8. Suojahattu	8 kpl

Liukuoven asentaminen

Aseta kiinnitysprofiili (1) suihkuoven kiinteän osan päähän. Vie suihkuovi paikalleen ja säädä suihkuovi säätojalan (4) avulla suoraan. Käytä apuna vesivaakaa. Vie oviprofiililla varustettu kiinnitysprofiili (2) liukukiskon toiseen päähän. Merkitse kiinnitysprofiilien kiinnitysruuvien paikat seinään. Pora reiät ja asenna kiinnitysprofiilit paikoilleen ruuvien avulla (7, 5, 8). Tarkista, että suihkuovi on suorassa ja että ovi liikkuu oikein. Pora reiät kiinnitysprofiileihin ja kiinnitä lukitusruuvit paikoilleen (7, 6, 8). Kiristä säätojalka sopivan tiukalle.

